

MONKEY LINK RECHARGE

Rüsten Sie Ihr Mountainbike, wenn es noch keine MonkeyLink Schnittstellen besitzt, ganz einfach nach. Mit nur wenigen Einzelteilen ist eine Nachrüstung auf den neuen MonkeyLink Standard ganz leicht möglich.

Leuchtcomponenten der Recharge Serie werden über den integrierten Akku mit Strom versorgt und können über einen USB-Anschluss bequem geladen werden.



WIE RÜSTE ICH MEIN RAD MIT ML-RECHARGE NACH?

VORNE			HINTEN		
VORBAU ODER LENKERKLEMME	+	MAGNETEINSATZ	+	BELEUCHTUNG	
				SATTELKLEMMEN	+
				MAGNETEINSATZ	+
					BELEUCHTUNG ODER RADSCHUTZ