ERSTMONTAGE AN DER GABEL



A: ø 15 - 19 mm
B: ø 19 - 23 mm
C: ø 23 - 27 mm
D: ø 27 - 31 mm
E: ø 31 - 35 mm



LIEFERUMFANG · SUPPLIED WITH:

Konus · cone diameter 1 → 15 - 19 mm
Konus · cone diameter 2 → 19 - 23 mm
Konus · cone diameter 3 → 23 - 27 mm
Konus · cone diameter 4 → 27 - 31 mm
Konus · cone diameter 5 → 31 - 35 mm







INFO GRAND D.A.D

Orange Schutzkappe entfernen um Schraube anzuziehen.





HORIZONTALE VERSTELLBARKEIT











VERTIKALE VERSTELLBARKEIT







DE.BEDIENUNGSANLEITUNG

Das **GRAND D.A.D.** ermöglicht die horizontale und vertikale Anpassung an fast alle handelsüblichen Federgabeln. Für die optimale und sichere Funktion beachten Sie bitte die Montagehinweise.

Vorbereitung zur Erstmontage
Die Innenseite des Gabelschaftes muss zur Montage des Adapters fettfrei und sauber sein. Falls nötig reinigen Sie den Gabelschaft von der Unterseite her.

Erstmontage an der Gabel
1. Wählen Sie den größten Konus, der in den Gabelschaft passt **(Bild 1)**.
2. Montieren Sie den Adapter, Konen, Hülse und die Mutter zusammen **(Bild 2)** und ziehen Sie die Schraube so fest an, dass sich die Einheit mit wenig Druck in den Gabelschaft schieben lässt.
3. Richten Sie den Adapter parallel zur Fahrtrichtung aus und ziehen Sie die Schraube fest. Zur leichteren Montage des Klemmsystems montieren Sie das Dirtboard auf das Klemmsystem **(Bild 3 und 4)**. Sie können dadurch die Schraube besser festziehen, da sich das Klemmsystem nicht verdrehen kann **(Bild 5)**.

Montage des GRAND D.A.D.
Schieben Sie das Dirtboard von unten auf den Adapter und verriegeln Sie das System mit dem Edelstahlschieber.

Demontage des GRAND D.A.D.
Ziehen Sie den Edelstahlschieber in die entgegengesetzte Richtung.
Das Dirtboard ist entriegelt und kann nach unten abgezogen werden.

Horizontale Verstellbarkeit
Schieben Sie den Edelstahlschieber nach hinten **(Bild 7)** und entnehmen Sie die beiden orangefarbenen Arretierungsstecker **(Bild 8)** mit einem kleinen Schraubendreher. Schieben Sie den vorderen und hinteren Aluwinkel in die gewünschte Position (die Aluwinkel sollten im montierten Zustand möglichst nah an der Federgabel anliegen) **(Bild 9)**. Zur Fixierung setzen Sie die orangefarbenen Arretierungsstecker wieder ein **(Bild 10)** und ziehen den Edelstahlschieber **(Bild 10)** wieder zurück.

Vertikale Anpassung
Heben Sie die Entriegelungslasche des Front-Dirtboards an **(Bild 11)** und bringen Sie es in die gewünschte Position (3-Stufen Rasterung) **(Bild 12)**. Achten Sie auf ein korrektes Einrasten der Lasche.

SICHERHEITSHINWEIS
Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Adapters. Stellen Sie sicher, dass auch im voll eingefederten Zustand genügend Freiraum zwischen **GRAND D.A.D.** und Reifen bzw. **GRAND D.A.D.** und Gabelbrücke/Booster ist.