DE . Lieferumfang





DE . Radschutzmontage vorne



DE . Montage Gummieinlagen & Befestigung Klettstraps

01 **DE**
Mitgelieferte Gummieinlagen **C** an den Befestigungsadaptern montieren.
Hinweis. Auf festen Sitz überprüfen.



02 **DE**
Den SPEEDROCKER auf dem Fahrradrahmen platzieren und grob ausrichten. Dann den SPEEDROCKER noch einmal entfernen und an den Auflagepunkten die mitgelieferte Schutzfolie **D** auf den Rahmen kleben.
Hinweis. Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.



03 **DE**
Den SPEEDROCKER Befestigungsadapter auf der Schutzfolie positionieren. Den Klettstrap **A** mit der gummierten Seite zum Rahmen einfädeln und fest ziehen.
Hinweis. Vor jeder Fahrt auf festen Sitz und saubere Auflageflächen überprüfen.



04 **DE**
Die Befestigungsadapter ebenfalls an der Fahrradgabel mit den Schutzfolien anbringen. Die Strebe je nach Rahmengröße in die richtige Position verschieben (1) und anschließend am Adapter (2) festziehen.



DE . Radschutzmontage hinten



DE . Montage Gummieinlagen & Befestigung mit Klett- und Gummistraps

01 **DE**
Mitgelieferte Gummieinlagen **C** an den Befestigungsadaptern montieren.
Hinweis. Auf festen Sitz überprüfen.



02 **DE**
Den SPEEDROCKER auf dem Fahrradrahmen platzieren und grob ausrichten. Dann den SPEEDROCKER noch einmal entfernen und an den Auflagepunkten die mitgelieferte Schutzfolie **D** auf den Rahmen kleben.
Hinweis. Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.



03 **DE**
Den SPEEDROCKER in Position bringen und im ersten Schritt am Sitzrohr befestigen. Dafür den Klettstrap **B** mit der gummierten Seite zum Sitzrohr über der Schutzfolie einfädeln und festziehen. Je nach Bedarf das ausziehbare Verlängerungsprofil in die richtige Position schieben.



04 **DE**
Den SPEEDROCKER-Befestigungsadapter auf der Schutzfolie postionieren. Anschließend die beigelegten Gummistraps **B** durch die Öffnung am Adapter fädeln und nach vorne ziehen. Dort dann über die Ösen befestigen.



DE . Individuelle Anpassungen

05 **DE**
Je nach Bedarf können die Streben mit geeignetem Werkzeug gekürzt werden.



06 **DE**
Sollte ihr Fahrrad einen Seilzug am Sitzrohr besitzen, muss das Verlängerungsprofil herausgenommen werden. Andernfalls kann es durch die Befestigung zu Schäden am Seilzug kommen.



07 **DE**
Die Klett- und Gummistraps **B** nach der Befestigung kürzen.
Hinweis. Die Klett- und Gummistraps so montieren/kürzen, sodass diese sich während der Fahrt nicht im Rad verfangen können.



ACHTUNG!
Nicht für Federgabeln geeignet!

DE . Sicherheitshinweise

Lesen Sie sorgfältig die gesamten Sicherheitshinweise und folgen Sie den Anweisungen.

Warnstufen.
Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbeachten kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Vorsicht! Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Sicherheitshinweise.
Verletzungsgefahr. Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Das Produkt oder einzelne Komponenten von Kindern fernhalten.
SPEEDROCKER Radschützer immer mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren.
Nicht für die Monatgage an Federgabeln geeignet.
Alle Klettstraps & Gummistraps regelmäßig prüfen und nachziehen.
Mindestabstand von 15 mm zwischen Profil und Reifen einhalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung.
Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch als Radschutz verwenden. Jeder andere Gebrauch und/oder bauliche Veränderung gilt als nicht bestimmungs-gemäß und sorgt für das Erlischen der gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistung für Sachmängel und Produkthaftung.

Entsorgung.
Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen und regionalen Vorschriften.
Bei der Produktentsorgung richten Sie sich nach den nationalen und regionalen Entsorgungsvorschriften.

Achtung! Regelmäßig die Radschützer abnehmen und die darunterliegenden Kontaktflächen zum Fahrrad säubern!