



**NL . HANDLEIDING**

ROWDY biedt maximale bescherming tegen regen en vuil voor jeugdfietsen en mountainbikes met bandenmaat 20-24 inch. Hij kan eenvoudig en snel worden gemonteerd en is geschikt voor de meeste framegeometrieën met of zonder vering.

**MONTAGE ACHTER**

1. Draai schroef A los en neem adapter B en houder C samen van het spatbord af.
2. Draai de beide schroeven in houder C los en neem adapter B af. ROWDY wordt geleverd met twee adapters (B1 + B2) voor bevestiging aan de zadelpen en aan de zitbuis. Kies de passende adapter voor uw zadelpen:
  - adapter B1 voor  $\varnothing$  25-32 mm,
  - adapter B2 voor  $\varnothing$  32-37 mm.
 (De adapters zijn op de rand overeenkomstig gemarkeerd.)
3. Breng de passende adapter en de houder om de zadelpen of zitbuis van het frame aan. Draai de schroeven weer in en draai ze licht aan. Stel de adapter en houder op de juiste hoogte in en draai de schroeven vast.
4. Schroef vervolgens het spatbord weer aan houder C vast.
5. Als het spatbord te lang is voor het frame, dan kan het op de markering worden afgekort met behulp van een robuuste schaar.
6. Met de schroeven A en D kan ROWDY optimaal aan de geometrie van uw fiets worden aangepast. De afstand tot de band moet hierbij voldoende groot zijn.

**MONTAGE VOOR**

7. Fiets zonder verende voorvork

Bevestig de beide montagehoeken E zoals afgebeeld met schroef, sluitring en moer aan de vork en draai de schroef vast. Schuif nu de beide spatborden tot aan de aanslag op de montagehoeken (de hoeken moeten hierbij eventueel wat worden gebogen).

8. a + b Fiets met verende voorvork

De montagepositie is afhankelijk van de verende vork en van de framegeometrie. Kies een voor uw fiets passende montagepositie en monteer het spatbord met de beide montagehoeken zoals op de afbeeldingen 8a en 8b (de hoeken moeten hierbij eventueel wat worden gebogen).

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIE**

Controleer na de montage nogmaals of alle schroeven vast zijn aangedraaid en of de afstand tussen spatbord en band voldoende groot is. De afstand moet aan de volledige band voldoende zijn (controleer dit eventueel ook in ingeveerde toestand). Controleer voor elke rit de correcte zitting van de spatborden. Als de afstand van het spatbord tot de band niet voldoende groot is, dan kan dit tot beschadiging van het spatbord of tot een val leiden. Let erop dat de vlekkeloze werking van remmen en vering gegarandeerd is en het spatbord niet met de beweeglijke onderdelen van rem of vering in aanraking komt. Als het spatbord aan het voorwiel moet worden gedemonteerd, moeten ook de metalen hoeken worden gedemonteerd.