




Gekennzeichnete Bereiche vor Gebrauch vorbeugen.



Lasche vor der Montage nach unten knicken.



Kabelbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten.