COMPIT/E + COMPIT/E+

Traducción de las instrucciones de uso originales
Versión: 06/2019



Índice

Indicaciones relativas al manual y al fabricante 4
Tenga el manual siempre a mano 4
Características de diseño del presente manual 4
Derechos de autor 5
Dirección del fabricante 5

Seguridad 6
Uso previsto 6
Indicaciones de seguridad básicas 7
Evitar incendios, explosiones o descargas eléctricas 7
Evitar el fallo de un marcapasos o de otro implante 7
Características de diseño de las indicaciones de advertencia 8
Características de diseño de los consejos 8

Descripción 9
Cuadro del volumen de suministro COMPIT/E 9
Cuadro del volumen de suministro COMPIT/E+ 11
Cuadro del COMPIT/E sin COM/LIGHT 13
Cuadro COMPIT/E+ con COM/LIGHT 14
Cuadro del COM/LIGHT 15
Cuadro +COM/UNIT 16
Indicador de estado LED 17
Finalidad y funcionamiento 18
COMPIT/E 18
COMPIT/E+ 18
Datos técnicos 19

Desembalar el equipo y comprobar el volumen de suministro 20

Fijar y quitar el COMPIT/E y COMPIT/E+ en el manillar de la bicicleta 21
Requisitos 21
Desmontar el ordenador de a bordo en la bicicleta 22

Sin COM/LIGHT....23
Con COM/LIGHT....26

Fijar y quitar el smartphone en el COMPIT/E o el COMPIT/E+....33

Ajustar inclinación....35

Cargar el smartphone mediante la +COM/UNIT....36
Cargar smartphone sin cable....36
Cargar smartphone con cable....38

Usar NFC....39

Cargar la +COM/UNIT y el smartphone a través del ordenador de a bordo de la bicicleta eléctrica....40

Cargar +COM/UNIT....42

Eliminar errores....43

Cuidado del producto....44

Accesorios....45

Desechar el producto....47
En Alemania....47
Fuera de Alemania....47

Declaración de garantía....48

Devolución al Servicio de Atención al Cliente....49

Indicaciones relativas al manual y al fabricante

Este manual le muestra cómo utilizar de forma segura los productos de la familia "COMPIT/E" y "COMPIT/E⁻".

El COMPIT/E es un soporte para smartphones en bicicletas eléctricas.

El COMPIT/E⁻ está compuesto de un COMPIT/E y una ⁻COM/UNIT.

La ⁻COM/UNIT es una estación de carga y de comunicación para smartphones.

El COMPIT/E, el COMPIT/E⁻ y la ⁻COM/UNIT se denominarán a partir de aquí el "producto", siempre que no sea necesario diferenciar entre funciones distintas entre los productos.

Tenga el manual siempre a mano

- ➢ Este manual es parte integrante del producto.
- ➢ Conserve en todo momento este manual.
- ➢ Entregue este manual si vende el producto o si lo entrega de cualquier otra manera.

Características de diseño del presente manual

Algunos elementos de este manual disponen de características de diseño específicas. Podrá distinguir fácilmente los siguientes elementos:

Texto normal

- Enumeraciones
- ➢ Acciones

DESIGNACIONES DE PRODUCTOS

Derechos de autor

Este manual contiene información sujeta a derechos de propiedad intelectual. Sin el consentimiento previo por escrito de SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH no se puede copiar, imprimir, filmar, procesar, multiplicar o difundir este manual en ninguna forma, ya sea completo o secciones del mismo.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Reservados todos los derechos.

Dirección del fabricante

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Huberstushalle 4
D-59846 Sundern
Tel.: +49-2933-8310
Web: www.sks-germany.com

Seguridad

Uso previsto

El producto ha sido diseñado para el uso particular.

El COMPIT/E y COMPIT/E⁻ sirven para fijar un smartphone al manillar de una bicicleta eléctrica. Solo son compatibles con el ordenador de a bordo de Bosch, modelo Intuvia/Nyon. Son aptos para manillares con los siguientes diámetros.

- 22,2 mm
- 25,4 mm
- 31,8 mm

Dentro del volumen de suministro del COMPIT/E⁻ se incluye adicionalmente la ⁻COM/UNIT.

La ⁻COM/UNIT se emplea para cargar smartphones con o sin función de carga Qi y se puede fijar al COMPIT/E.

El smartphone se puede emplear en el COMPIT/E y en la ⁻COM/UNIT únicamente con una cubierta no incluida en el volumen de suministro, consultar el apartado *Accesorios*, en la página 45.

El uso adecuado incluye también observar y respetar toda la información contenida en este manual, en especial las indicaciones de seguridad. Cualquier otro uso se considerará un uso inadecuado.

Indicaciones de seguridad básicas

Evitar incendios, explosiones o descargas eléctricas

Se pueden producir lesiones graves o incluso mortales por explosión, incendio o descarga eléctrica debidos a un uso indebido del producto.

- Compruebe que la tensión indicada en el adaptador de red se corresponde con la tensión de red de las instalaciones antes de conectar el adaptador a la red eléctrica.
- Utilice únicamente adaptadores de red autorizados.
- No utilice el adaptador de red, el COMPIT/E, el COMPIT/E⁻ o la ⁻COM/UNIT si están dañados.
- No abra nunca la carcasa de la ⁻COM/UNIT. Las reparaciones únicamente deberán ser realizadas por personal técnico cualificado.
- No pegue etiquetas de metal ni otros objetos en la ⁻COM/UNIT.
- No utilice la ⁻COM/UNIT cerca de superficies calientes.
- No utilice cables de prolongación ni enchufes múltiples sobrecargados.
- Asegúrese de que los niños y las personas con discapacidad intelectual emplean la ⁻COM/UNIT siempre bajo supervisión.

Evitar el fallo de un marcapasos o de otro implante

Al utilizar la ⁻COM/UNIT se pueden producir fallos en marcapasos o en otros implantes.

- Si lleva un marcapasos u otro tipo de implante, antes de usar la ⁻COM/UNIT consulte a su médico o al fabricante del implante.

Características de diseño de las indicaciones de advertencia


⚠ ATENCIÓN	
	Las indicaciones con la palabra ATENCIÓN advierten sobre una situación peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas.

Características de diseño de los consejos

ⓘ Los consejos contienen información adicional.

Descripción

Cuadro del volumen de suministro COMPIT/E




N.°	Denominación
1	Brazos de fijación para COMPIT/E con adaptador (R: derecho, L: izquierdo), ×2
2	Estación de acoplamiento para fijar el smartphone con cubierta o la +COM/UNIT
3	Llave Allen de 3 mm
4	Adaptador COM/LIGHT
5	Tornillos para fijar el adaptador COM/LIGHT (M5 × 16)
6	Tornillos para fijar la lámpara frontal (M4 × 8), ×2

N.°	Denominación
7	Arandelas de seguridad para fijar la lámpara frontal, ×2
8	Eje para colocar la lámpara frontal

La cubierta y la lámpara frontal no están incluidas en el volumen de suministro.

Cuadro del volumen de suministro COMPIT/E+




N.°	Denominación
1	Brazos de fijación para COMPIT/E+ con adaptador (R: derecho, L: izquierdo), ×2
2	Estación de acoplamiento para fijar el smartphone con cubierta o la +COM/UNIT
3	Llave Allen de 3 mm
4	+COM/UNIT
5	Cable USB para cargar la +COM/UNIT
6	Adaptador COM/LIGHT
7	Tornillos para fijar el adaptador COM/LIGHT (M5 × 16), ×2
8	Tornillos para fijar la lámpara frontal (M4 × 8), ×2

N.°	Denominación
9	Arandelas de seguridad para fijar la lámpara frontal, ×2
10	Eje para colocar la lámpara frontal


La cubierta y la lámpara frontal no están incluidas en el volumen de suministro.

Cuadro del COMPIT/E sin COM/LIGHT




N.°	Denominación
1	Ordenador de a bordo Intuvia (no incluido en el volumen de suministro)
2	Estación de acoplamiento para fijar el smartphone con cubierta o la +COM/UNIT
3	Palanca de seguridad para retener el smartphone con cubierta o la +COM/UNIT
4	Brazos de fijación
5	Adaptadores de goma (a ambos lados)
6	Tornillo de inclinación (a ambos lados)

Cuadro COMPIT/E+ con COM/LIGHT




N.º	Denominación
1	Ordenador de a bordo Bosch Intuvia (no incluido en el volumen de suministro)
2	Cable USB para el suministro de corriente con la batería de la bicicleta eléctrica
3	Estación de acoplamiento para fijar el smartphone con cubierta o la +COM/UNIT con cubierta
4	Palanca de seguridad para retener el smartphone con cubierta o la +COM/UNIT
5	Tornillo de inclinación (a ambos lados)
6	Brazos de fijación
7	Adaptadores de goma (a ambos lados)
8	COM/LIGHT

Cuadro del COM/LIGHT




N.°	Denominación
1	Arandelas de seguridad para fijar la lámpara frontal
2	Tornillos para fijar la lámpara frontal (M4 × 8)
3	Eje para colocar la lámpara frontal
4	Tornillos para fijar el adaptador COM/LIGHT (M5 × 16)

Cuadro +COM/UNIT



N.°	Denominación
1	Estación de acoplamiento Qi (carga inalámbrica) para fijar el smartphone con cubierta
2	Tecla de encendido y apagado
3	Estación de acoplamiento para fijar en el COMPIT
4	Entrada de carcasa (dos pines de contacto en la carcasa)
5	Entrada USB
6	Salida USB
7	Indicador de estado LED
8	Área de lectura NFC

Indicador de estado LED

+COM/UNIT	LED	Estado	Indicación
	Indicación del nivel de la batería	4 LED se encienden consecutivamente en naranja	+COM/UNIT se cargará
		1 LED se enciende	0%–25% de nivel de batería
		2 LED se encienden	25 %-50 % de nivel de batería
		3 LED se encienden	50 %-75 % de nivel de batería
		4 LED se encienden	75 %-100 % de nivel de batería
	Indicador de carga inalámbrica	Azul	Modo de reposo o carga finalizada
		Azul parpadeante aprox. 1 × por segundo	Carga
		Azul parpadeante rápido aprox. 5 × por segundo	Error durante la carga

Finalidad y funcionamiento

COMPIT/E

El COMPIT/E sirve para fijar el smartphone al manillar de la bicicleta, equipado con una pantalla Bosch Intuvia/Nyon. El smartphone se puede fijar en el COMPIT/E mediante un giro con ayuda de una cubierta opcional colocada sobre la estación de acoplamiento, tanto en vertical como en horizontal. Gracias a la posición de inclinación se puede colocar el smartphone en el COMPIT/E en la posición deseada.

En el COMPIT/E se puede colocar el adaptador COM/LIGHT para fijar la lámpara frontal que no está incluida en el volumen de suministro. Además, en el COMPIT/E se puede instalar el adaptador COM/CAM (no incluido en el volumen de suministro) para fijar una cámara.

COMPIT/E+

Dentro del volumen de suministro del COMPIT/E+ se incluye adicionalmente la +COM/UNIT.

La +COM/UNIT sirve para cargar y para conectar el smartphone durante la marcha. La unidad se puede instalar en el COMPIT/E. En smartphones con función de carga inalámbrica la carga se realiza colocando el smartphone sobre la estación de acoplamiento Qi. En smartphones sin función de carga Qi, esta se realiza mediante un cable USB opcional. La colocación se realiza mediante un giro en la estación de acoplamiento con ayuda de una cubierta que no está incluida en el volumen de suministro.

Gracias a la posición de inclinación se puede colocar la +COM/UNIT en el COMPIT/E en la posición deseada.

La +COM/UNIT dispone de un chip NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION). Este puede ofrecer diferentes funciones (consultar la página 39).

La +COM/UNIT se puede cargar con el cable USB incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

+COM/UNIT	
Dimensiones	130 × 70 × 21,5 mm
Peso	~188 g
Entrada USB	CC 5 V/2 A
Salida USB	CC 5 V/2 A
Entrada de carcasa	CC 5–15 V/2 A
Potencia de transmisión inalámbrica	5 W
Eficacia inalámbrica	>70%
Frecuencia de funcionamiento	110 KHz–205 KHz
Salida inalámbrica	CC 5 V/1 A
Tipo de batería	Batería de polímero de litio
Capacidad de la batería	5000 mAh
Chip NFC	NTAG 216, 924 byte
Grado de protección	IP54
Temperatura de descarga	–10 ~ 60 °C
Temperatura de carga	0 ~ 45 °C


Desembalar el equipo y comprobar el volumen de suministro

- Saque el producto del embalaje.
- Conserve el embalaje original por si tuviera que enviarlo al Servicio de Atención al Cliente.
- Compruebe que el volumen de suministro es correcto y está íntegro (consultar a partir de la página 9).
- Compruebe que las piezas no tengan daños.
- En caso de diferencias, póngase inmediatamente en contacto con el fabricante o el distribuidor.

Fijar y quitar el COMPIT/E y COMPIT/E+ en el manillar de la bicicleta

Requisitos

Puede instalar el COMPIT/E y COMPIT/E- en su bicicleta cuando esta cumpla las siguientes condiciones:




N.°	Explicación
1	Ordenador de a bordo Modelo: Bosch Intuvia o Bosch Nyon

Desmontar el ordenador de a bordo en la bicicleta

El COMPIT/E y COMPIT/E⁻ se fijan junto con el ordenador de a bordo al manillar de la bicicleta. Para ello, deberá quitar los brazos de fijación del ordenador de a bordo y fijar en su lugar el COMPIT/E o el COMPIT/E⁻. Para desmontar el ordenador de a bordo, proceda de la siguiente manera:


- ➢ Suelte los tornillos (2) en los brazos de fijación (3) del ordenador de a bordo (1).
- ➢ Ponga a un lado los cuatro tornillos (2) para volver a usarlos más adelante.
- ➢ Quite los brazos de fijación (3).
- ➢ Saque los adaptadores de goma de los brazos de fijación (3) y colóquelos a un lado para volver a usarlos más adelante.
- ➢ Fije el COMPIT/E o el COMPIT/E⁻ con ordenador de a bordo (1) a la bicicleta como se describe a partir de la página 23.




ⓘ A continuación se describe la fijación o la extracción del COMPIT/E en la bicicleta con o sin COM/LIGHT. La fijación o la extracción del COMPIT/E⁻ en la bicicleta es idéntica a la del COMPIT/E.

Sin COM/LIGHT

➢ Coloque los adaptadores de goma (1) del ordenador de a bordo en los brazos de fijación en el sentido de la flecha como se describe abajo.



➢ Coloque el ordenador de a bordo (2) de la bicicleta eléctrica y los brazos de fijación (3) del COMPIT/E en el manillar de la bicicleta.




⚠ ATENCIÓN

Si no se aprietan uniformemente los tornillos al fijar el COMPIT/E a la bicicleta, el COMPIT/E se podría soltar de la bicicleta y ocasionar lesiones.

➢ Al fijar el COMPIT/E apriete los tornillos alternando uniformemente.

➢ Fije el COMPIT/E al manillar de la bicicleta con una llave dinamométrica. Para ello, apriete uniformemente alternando los tornillos (4) con el par de giro indicado en los brazos de fijación (1 Nm).



Para sacar el COMPIT/E del manillar de la bicicleta, proceda de la siguiente manera:


➢ Afloje los tornillos.

➢ Saque el COMPIT/E con los brazos de fijación del manillar de la bicicleta.


Con COM/LIGHT

Para fijar el COMPIT/E con COM/LIGHT al manillar de la bicicleta, deberá quitar primero la estación de acoplamiento de los brazos de fijación sin adaptador COM/LIGHT. Para ello proceda de la siguiente manera:


- ➢ Afloje los tornillos de inclinación (1).
- ➢ Quite ahora la estación de acoplamiento (2).




- Coloque ahora los brazos de fijación (5) para el adaptador COM/LIGHT en la estación de acoplamiento (4).
- Apriete levemente los tornillos (3).



➢ Coloque los adaptadores de goma (6) del ordenador de a bordo en los brazos de fijación como se describe abajo en el sentido de la flecha.



➢ Coloque ahora el ordenador de a bordo (7) y los brazos de fijación (8) del COMPIT/E en el manillar de la bicicleta.




⚠ ATENCIÓN


Si no se pueden apretar uniformemente los tornillos al fijar el COMPIT/E a la bicicleta, el COMPIT/E se podría soltar de la bicicleta y ocasionar lesiones.

➢ Al fijar el COMPIT/E apriete los tornillos alternando uniformemente.

➢ Fije el COMPIT/E al manillar de la bicicleta con una llave dinamométrica. Para ello, apriete uniformemente alternando los tornillos (9) con el par de giro indicado en los brazos de fijación (1 Nm).




- Coloque ahora el COM/LIGHT (12) en el COMPIT/E (10).
- Apriete levemente los tornillos (11).



El adaptador COM/CAM opcional se puede fijar de igual forma que el COM/LIGHT con los brazos de fijación.

Después de fijar el COMPIT/E en el manillar de la bicicleta puede instalar una lámpara frontal en el COM/LIGHT. Para ello proceda de la siguiente manera:

- ➢ Inserte el pie de la lámpara frontal (16) con las arandelas de seguridad (15) a cada lado del pie de la lámpara en el alojamiento del COM/LIGHT y alinee todos los orificios.
- ➢ Introduzca los ejes (13) por el alojamiento del COM/LIGHT y del pie de la lámpara.
- ➢ Apriete los dos tornillos (14) con la llave Allen suministrada.



ⓘ Debe tener en cuenta el ancho máximo del pie de la lámpara de 12 mm y el diámetro de orificio mínimo de 6 mm.


Para sacar el COMPIT/E del manillar de la bicicleta, proceda de la siguiente manera:

- ➢ Afloje los tornillos en el COMPIT/E.
- ➢ Quite los componentes del COMPIT/E del manillar de la bicicleta.


Fijar y quitar el smartphone en el COMPIT/E o el COMPIT/E+

Para fijar su smartphone al COMPIT/E o al COMPIT/E⁻ proceda de la siguiente manera:

- ➢ Coloque su smartphone en la cubierta correspondiente conforme al manual respectivo.
- ➢ Coloque su smartphone COMPIT/E o COMPIT/E⁻ (como se muestra en 1 o 2) y gírelo (unos 45 grados) hacia la derecha o la izquierda sobre la estación de acoplamiento hasta que se escuche como encaja.



En función del sentido de giro, su smartphone estará fijado en vertical (3) o en horizontal (4). La palanca de seguridad (5) está cerrada.




Para sacar su smartphone del COMPIT/E o COMPIT/E⁻ proceda de la siguiente manera:

- ➢ Presione la palanca de seguridad (5) hacia abajo.
- ➢ Saque su smartphone del COMPIT/E o COMPIT/E⁻ con un giro (de unos 45 grados) de la estación de acoplamiento.

Ajustar inclinación

Puede colocar su smartphone mediante el ajuste de inclinación en el COMPIT/E o COMPIT/E⁻ en la posición deseada. Para ajustar la inclinación, proceda de la siguiente manera:

- ➢ Presione hacia abajo o hacia arriba el smartphone (1) en el COMPIT/E o COMPIT/E⁻ hasta alcanzar la posición deseada.
- ➢ Para fijar la posición de inclinación deseada, apriete el tornillo de inclinación (2).



Cargar el smartphone mediante la +COM/UNIT

Cargar smartphone sin cable


Si tiene un smartphone con función de carga Qi, puede cargarlo sin cable durante el trayecto mediante la -COM/UNIT. Para ello, proceda de la siguiente manera:

- ➢ Asegúrese de que la -COM/UNIT tiene suficiente carga (mín. 50%).
- ➢ Instale la -COM/UNIT de igual forma que el smartphone en el COMPIT/E-, (consultar página 33).
- ➢ En la -COM/UNIT presione la tecla ⏻ para encenderla.


El LED inferior se enciende en azul y los LED de la batería en naranja. La -COM/UNIT estará ahora encendida.

- ➢ Coloque su smartphone sobre la estación de acoplamiento Qi (como en 1 o 2) de la -COM/UNIT y gírela (unos 45 grados) hacia la derecha o hacia la izquierda sobre la estación de acoplamiento Qi hasta que se escuche como encaja.

La carga del smartphone empieza automáticamente.



En función del sentido de giro, su smartphone estará fijado en vertical (3) o en horizontal (4).



El LED de abajo parpadea en azul. El smartphone se carga.


➢ Para finalizar manualmente la carga y apagar la ⁻COM/UNIT sin retirar el smartphone de la ⁻COM/UNIT, pulse durante unos 2 segundos la tecla ⏻ para apagarla.

ⓘ Si no se colocara ningún smartphone para cargar durante al menos 30 segundos, la ⁻COM/UNIT se apaga automáticamente.

Cargar smartphone con cable

Si tiene un smartphone sin función de carga Qi, puede cargarlo durante el desplazamiento con un cable USB opcional a través de la ⁻COM/UNIT. Para ello, proceda de la siguiente manera:

- ➢ Asegúrese de que la ⁻COM/UNIT tiene suficiente carga (mín. 50%).
- ➢ Conecte el cable USB opcional (2) a la toma de salida ⁻COM/UNIT (2).
- ➢ Conéctelo ahora a su smartphone (1).



- ➢ Para cargar su smartphone, proceda como se indica en el apartado *Cargar smartphone sin cable*, consultar la página 36.

Después de cargar su smartphone, proceda de la siguiente manera:

- ➢ Desconecte el cable USB de su smartphone y de la ⁻COM/UNIT.
- ➢ Saque su smartphone de la ⁻COM/UNIT con un giro (de unos 45 grados) encima de la estación de acoplamiento Qi.
- ➢ Presione la palanca de seguridad y saque la ⁻COM/UNIT del COMPIT/E o del COMPIT/E⁻ igual que el smartphone.
- ➢ Cuando sea necesario, vuelva a cargar la ⁻COM/UNIT, consultar la página 42.

Usar NFC

La ¯COM/UNIT dispone de un chip NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION). Hay numerosas posibilidades de uso del chip NFC integrado en la ¯COM/UNIT.

El chip NFC puede tener contenidos muy variados que podrá leer con un smartphone con NFC. Estos contenidos pueden ser una URL, un texto o comandos y aplicaciones creados con una aplicación para escritura de chips NFC.

De esta forma se pueden modificar al mismo tiempo varios ajustes del smartphone al escanear el chip NFC de la ¯COM/UNIT, así como iniciar automáticamente aplicaciones, como p. ej. la aplicación SKS MYBIKE.

Para poder utilizar NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) proceda de la siguiente manera:

- ➢ Active el NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) en su smartphone.
- ➢ Mantenga el smartphone cerca del chip NFC de la ¯COM/UNIT (1 a 4 cm).

Se leerá el contenido del chip NFC y se ejecutará la función programada en el chip NFC.

Cargar la +COM/UNIT y el smartphone a través del ordenador de a bordo de la bicicleta eléctrica


Si su bicicleta eléctrica tiene suministro de corriente por USB (5 V/min. 0,5 A) en el ordenador de a bordo, puede cargar la -COM/UNIT y su smartphone a través del ordenador de a bordo de la bicicleta eléctrica durante el desplazamiento.

Para la carga, proceda de la siguiente manera:

- ➢ Abra la toma de conexión (1) del ordenador de a bordo de la bicicleta eléctrica.
- ➢ Inserte el conector (2) del cable del COMPIT/E- en la toma de conexión (1) del ordenador de a bordo de la bicicleta eléctrica.

La carga de la -COM/UNIT comienza inmediatamente al encender la bicicleta eléctrica. Los LED naranja parpadean consecutivamente. Para cargar el smartphone, proceda como se indica a partir de la página 36.

ⓘ Si el smartphone está acoplado, se cargará este primero. Cuando la carga haya concluido, se cargará la -COM/UNIT.



No es posible una navegación continua con el smartphone en la bicicleta eléctrica cuando la ⁻COM/UNIT está vacía. La energía de la que dispone la bicicleta eléctrica es demasiado baja para poder navegar con el smartphone. El indicador del nivel de batería de la ⁻COM/UNIT deberá ser de al menos el 50% para poder usar el smartphone para navegar.

Cargar +COM/UNIT

Para cargar la ⁻COM/UNIT proceda de la siguiente manera:

➢ Inserte el conector del cable USB incluido en el volumen de suministro en la toma de entrada USB (1) y conéctelo a un cargador adecuado.



Cuando la batería de la ⁻COM/UNIT esté completamente cargada, se encienden los cuatro LED naranjas. El tiempo de carga previsto es de unas 6 horas (en función del cargador).

Eliminar errores

Síntoma	Causa	Solución
El LED azul de la +COM/UNIT parpadea rápidamente.	Error al cargar el smartphone	➢ Quite el smartphone de la +COM/UNIT y corrija la posición. Asegúrese de que su smartphone reposa centrado sobre el logotipo SKS.

Cuidado del producto

Para cuidar el producto, proceda de la siguiente manera:

➢ Limpie el producto por fuera en caso necesario con un paño humedecido.

Accesorios

Designación	Número de pedido
Cover iPhone 6/7/8	11538
Cover iPhone 6+/7+/8+	11539
Cover iPhone X	11540
Cover SAMSUNG S7	11576
Cover SAMSUNG S8	11577
Cover SAMSUNG S9	11578
Cover HUAWEI P20 PRO+	11579

Designación	Número de pedido
Adaptador de cubierta Dimensiones: 60 × 60 × 4 mm	11541

Designación	Número de pedido
Cable iPhone Lightning	11542
Cable Micro USB	11543
Cable tipo C	11544

Designación	Número de pedido
Adaptador COM/CAM	11545

Designación	Número de pedido
COM/LIGHT	11582

Desechar el producto

En Alemania

- Separe el embalaje del producto y deséchelo adecuadamente. Para ello, utilice las posibilidades locales de recogida de papel, cartón y envases ligeros.
- No deseche el producto con los accesorios en la basura doméstica. En su municipio o ayuntamiento le informarán sobre los puntos de recogida selectiva gratuita para productos usados.



Fuera de Alemania

- Deseche el producto y el embalaje conforme a las disposiciones locales aplicables.

Declaración de garantía

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY ofrece una garantía de fabricante de 2 años conforme a las normativas legales a partir de la fecha de compra (comprobante mediante ticket de compra) en todas las piezas incluidas en el volumen de suministro. Aquí se excluyen las piezas de desgaste, especialmente la unidad de la batería de la ¯COM/UNIT. SKS GERMANY ofrece para esta pieza una garantía contractual de 6 meses. Una manipulación indebida o un uso incorrecto excluirán a la empresa de la responsabilidad por defectos.

Devolución al Servicio de Atención al Cliente

Si determina daños en el producto, proceda de la siguiente manera:

➢ Para su reparación, envíe el producto en su embalaje original con una descripción detallada de los daños a la siguiente dirección:

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Huberstushalle 4
D-59846 Sundern
Tel.: +49-2933-8310