



Schlüssel für das innere SV-Ventil



DE. REIFENHEBER LEVERMEN

Ausgestattet sind die Reifenheber mit einem SV-Schlüssel, um das innere Ventil zu lösen oder festzudrehen. Mit dem AV-Entlüfter kann der Luftdruck reguliert werden. Besonders hilfreich ist die Einkerbung, mit der sich der Reifenheber an der Speiche fixieren lässt.