




SYSTÈME CLICK

1. Retirer une vis du système Click. Dévisser l'autre vis jusqu'à l'extrémité de l'écrou.



2. Placer le système Click à l'arrière de la selle et le fixer solidement.



ATTENTION !

