

# OPGELET!



Gebruik **ALLEEN** patronen met koudebescherming!



1 Patronen indraaien en erop steken



2 TL-HEAD op ventiel zetten en klemhendel omklappen.



3 De CO2 uit de patroon laten lopen door voorzichtig uitdraaien.

Na gebruik van de patroon kan meteen met de hand verder worden gepompt.  
Compatibel met alle standpompen met een binnenband-binnendiameter van 5,0 - 5,7 mm



SCLAVERAND  
PRESTA



DUNLOP



AUTO  
SCHRADER

## NL. TL-HEAD-SET

Incl. 2 patronen (16g) + 1 bandenlichter-set