



DE . Kurzbetriebsanleitung

Verpackungsinhalt: +COM/CHARGER + BENUTZERHANDBUCH

SICHERHEITSHINWEISE

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Sicherheitshinweise zum korrekten Gebrauch. Die Nichtbefolgung dieser Sicherheitshinweise kann zu Schäden, schweren und/oder tödlichen Verletzungen führen. Eine ausführliche Gebrauchsanleitung zur Montage und Gebrauch des Produktes entnehmen Sie unter folgenden Download:

QR-LINK: auf dem Titel der Betriebsanleitung WEBSITE: sks-germany.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die vereinfachte EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 10(9) wird wie folgt angegeben: Hiermit erklärt SKS GERMANY, dass in dieser Anleitung genannte Funkanlage +COM/CHARGER der Vorschrift 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Website verfügbar: www.sks-germany.com/service/downloads

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine tragbare Smartphone Halterung mit integrierter Batterie und kabellosem Schnellladegerät. Sie können jedes Mobilgerät mit kabelloser Ladefunktion an das Ladegerät anschließen. Auch zwei weitere Geräte können mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über die USB-Anschlüsse geladen werden. Der +COM/CHARGER kann mit einem USB C-Kabel und mit einem geeigneten USB-Ladegerät geladen werden.

KURZANLEITUNG

+COM/CHARGER – Smartphone Laden ohne Kabel:

1. Drücken Sie auf den POWER-Knopf auf der Seite des +COM/CHARGER. Die blaue LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist, und die LED Batterieanzeige zeigt den Batterieladestand in Prozent (0% - 100%).
2. Legen oder docken Sie Ihr Smartphone bzw. Mobilgerät mit auf den +COM/CHARGER und beginnen Sie den Ladevorgang.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Smartphone in die Mitte auf das SKS-Logo legen. Andernfalls leuchtet die rote LED, was bedeutet, dass während des Ladevorgangs ein Fehler aufgetreten ist. In diesem Fall nehmen Sie Ihr Smartphone von dem +COM/CHARGER und korrigieren Sie dessen Position.

+COM/CHARGER - Smartphone Laden mit Kabel über USB-Anschluss:

1. Schließen Sie das USB-Kabel (USB A oder USB C) an die entsprechende Ausgangsbuchse des +COM/CHARGERS an und verbinden Sie es anschließend mit Ihrem Tablet oder Smartphone.

Laden des +COM/CHARGER:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB C-Port. Laden Sie den +COM/CHARGER mit einem geeigneten Ladegerät auf.
2. Wenn die Batterie des COM/CHARGER komplett aufgeladen ist, zeigt die LED Anzeige 100%. Die voraussichtliche Ladedauer beträgt 4 - 12+ Stunden (abhängig von Ladegerät).

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Brand, Explosionen oder Stromschlag vermeiden. Schwere oder tödliche Verletzungen durch Explosion, Brand oder Stromschlag bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts sind möglich.

Prüfen Sie, ob die auf dem Netzadapter angegebene Spannung der Netzspannung vor Ort entspricht, bevor Sie den Adapter an das Stromnetz anschließen.

Verwenden Sie ausschließlich autorisierte Netzadapter.

Verwenden Sie den Netzadapter, das COMPIT oder die +COM/CHARGER nicht, wenn diese beschädigt sind.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse der +COM/CHARGER. Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Kleben Sie keine Metallketten oder andere Objekte auf die +COM/CHARGER.

Verwenden Sie die +COM/CHARGER nicht in der Nähe von beheizten Oberflächen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder überlastete Mehrfachsteckdosen.

Stellen Sie sicher, dass Kinder sowie geistig behinderte Personen die +COM/CHARGER nur unter Aufsicht verwenden.

Versagen eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats vermeiden

Beim Verwenden der +COM/CHARGER kann es zum Versagen eines Herzschrittmachers bzw. der anderen Implantaten kommen.

Wenn Sie über einen Herzschrittmacher oder ein anderes Implantat verfügen, konsultieren Sie vor dem Verwenden der +COM/CHARGER Ihren Arzt oder den Hersteller des Implantats.

GARANTIE-ERKLÄRUNG

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY gewährt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen auf alle im Lieferumfang enthaltenen Teile eine Herstellergarantie von 2 Jahren ab Kaufdatum (Nachweis per Kaufbeleg). Ausgenommen davon sind Verschleißteile – insbesondere die +COM/CHARGER Akku-Einheit. Für diese gewährt SKS GERMANY eine Garantie von 6 Monaten. Unsachgemäße Behandlung oder falscher Gebrauch schließen dabei die Mängelhaftung aus.

PRODUKT ENTSORGEN

In Deutschland

Entsorgen Sie die Verpackung des Produkts sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Entsorgen Sie das Produkt mit dem Zubehör getrennt vom Hausmüll. Informationen zu Sammelstellen, die Altprodukte kostenlos entgegen nehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- und Stadtverwaltung.

Außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen.

+COM/CHARGER	
Abmessung	140 x 72 x 23 mm
Entladetemperatur	-10 ~ 60°C
Ladetemperatur	0~45°C
Eingangsstrom USB C	DC 5V-3,1A / 9V-2A / 12V-1,5A
Ausgangsstrom USB C	DC 5V-3,1A / 9V-2A / 12V-1,7A
Ausgangsstrom USB A	DC 5V-4,5A / 9V-2A / 12V-1,5A
Wireless-Übertragungsleistung	>70%
Betriebsfrequenz	110KHz-205KHz
Maximal übertragbare Leistung	-7 . 26dBuA/m
Batterietyp	Lithium-Polymer-Akku
Kapazität	10000mAh / 37Wh
Schutzart	IP54